



CLIMATE KING

WIFI-FUNCTIE HANDLEIDING



Deze beschrijving is van toepassing op airconditioners met Wi-Fi-functie. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Laten we beginnen..!

Bedieningsrichtlijn. Gelieve onderstaande eenvoudige richtlijninstructies als referentie te gebruiken.

Te volgen stappen	Omschrijving	Nieuw account	App her installeren (eerst geregistreerd)
STAP 1	Download en installeer de app	JA	JA
STAP 2	Activeer de app	JA	JA
STAP 3	Registratie Account	JA	NEE
STAP 4	Inloggen	JA	JA
STAP 5	Voeg apparaat toe om te bedienen	JA	Geregistreerd apparaat blijft behouden

Opmerking: Als je eerder een account hebt geregistreerd en een apparaat hebt toegevoegd, blijft het toegevoegde apparaat behouden wanneer je de app opnieuw installeert en inlogt.

FCC Voorzichtigheid (FCC ID: 2ANDL-TYWE1S)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan deze schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. De afstand tussen de gebruiker en het apparaat mag niet minder zijn dan 20 cm.

Inhoudsopgave

Specificatie en basisinformatie Wi-Fi-module	1
Download en installeer de app.	2
Activeer de app	3
Registratie.	4
Inloggen.....	6
Apparaat toevoegen	8
Airconditioner bedienen.....	10
Account beheer.....	28
Problemen oplossen.....	30

Wi-Fi Module specificaties en basisinformatie

1. Minimale specificaties voor een smartphone:

Android 5.0 versie of hoger


IOS 9.0 versie of hoger

2. Basis-parameters voor de Wi-Fi-module

Parameters	Details
Netwerk frequentie	2.400 - 2.500GHz
Standaard voor WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Protocol stack ondersteuning	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/Multicast DNS
Beveiliging ondersteuning	WEP/WPA/WPA2/AES128
Netwerk type ondersteuning	STA/AP/STA+AP

3. Wi-Fi locatie en uiterlijk van de module in de binnenunit

Open het voorpaneel; de Wi-Fi-module bevindt zich nabij de elektrische afdekking of op het voorpaneel.



Download en installeer de app



SmartLife-SmartHome

Voor Android smartphone:

Methode 1: Scan de QR-code met een browser-scanner, download en installeer de app. Methode.

Methode 2: Open de Google "Play Store" op je smartphone en zoek naar "SmartLife-SmartHome", download en installeer de app.



Voor IOS-smartphone:

Methode 1: Scan de QR-code en volg de aanwijzingen om de "App Store" te openen, download en installeer de app.

Methode 2: Open de Apple "App Store" op je smartphone en zoek naar "SmartLife-SmartHome", download en installeer de app.



Opmerking:

Zorg ervoor dat je de machtigingen voor Opslag/Locatie/Camera inschakelt voor deze app tijdens de installatie. Anders kunnen er problemen optreden bij het gebruik.

Activeer de app

De eerste keer dat de app wordt gebruikt, moet deze geactiveerd worden.


1. Start de app "SmartLife-SmartHome" op je smartphone.



SmartLife-SmartHome

Methode 1: Tik op de knop "Scan" en scan de juiste Activerings-QR-code

Methode 2: Tik op "or Enter Activation Code" onderaan het scherm, voer de activeringscode in en tik op "CONFIRM".



Activerings-QR-code en activeringscode



Opmèrking: Zonder de QR-code of activeringscode kun je de app niet activeren en gebruiken. Bewaar deze gegevens goed.


or Enter Activation Code

CANCEL CONFIRM


A screenshot of the activation code entry screen. It shows a text input field with the placeholder "*****". Below the field are two buttons: "CANCEL" and "CONFIRM". A hand icon is pointing to the "CONFIRM" button.

Registratie


1. Als je geen account hebt, tik dan op de knop "Register"
2. Lees het Privacy beleid en tik op "Agree"



3. Tik op ">" en kies het land
4. Vul je email adres in
5. Tik op de knop "Obtain verification code"



Zoek het land in de zoekbalk of schuif het scherm omhoog/omlaag om het land te vinden en te selecteren.



Registratie

6. Voer de verificatiecode in die je via e-mail hebt ontvangen
7. Stel een wachtwoord in met 6-20 tekens, bestaande uit letters en cijfers.
8. Tik op "Done"

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****@*****,Resend(55s)

<

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Login

1. Tik op "Log in with existing account".
2. Voer uw geregistreerde account en wachtwoord in
3. Tik op de knop "Log in"

Register

Log in with existing account

<

Login

***** >

Log in

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)


Vul je account e-mail adres in

Vul je wachtwoord in





Inloggen

The first time the APP is used, Create family is needed:

4. Tik op "Create family"
5. Maak een naam voor de familie aan
6. Stel de locatie in
7. Kies standard kamers of voeg nieuwe kamers toe
8. Tik op "Done" en dan "Completed".



Kies de aanbevolen kamer of maak een nieuwe kamer aan en tik vervolgens op "Done"



Opmerking:
De app kan de kaart op je telefoon openen, en je kunt de locatie instellen waar je je bevindt.

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Als je het wachtwoord bent vergeten of je wilt het wachtwoord opnieuw instellen, volg dan de onderstaande stappen:

1. Tik op "Forgot password".
2. Voer uw account (e-mailadres) in en tik op de knop "Obtain verification code"
3. Voer de verificatiecode in die je per e-mail hebt ontvangen
4. Stel het nieuwe wachtwoord in en tik op de knop "Done"

The login screen features a back arrow at the top left. Below the title 'Login', there are two input fields: one for a phone number (displayed as '*****') and another for an 'Email address'. A 'Password' field is also present. A grey 'Log in' button is centered below the fields. A hand icon points to the 'Forgot password' link located below the 'Log in' button. At the bottom, a note states: 'Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)'.

The 'Forgot password' screen has a back arrow at the top left. It includes an input field for an email address (displayed as '*****') and a button labeled 'Obtain verification code'. A hand icon points to this button. The screen is otherwise empty.

The 'Enter verification code' screen features a back arrow at the top left. It displays the title 'Enter verification code' and a row of six asterisks for code entry. Below this, a message reads: 'Verification code is sent to your email: ***** ,Resend(55s)'.







The 'Set Password' screen has a back arrow at the top left. It shows a password input field with six asterisks and an eye icon for toggling visibility. Below the field, a note specifies: '6-20 characters for password, including character, numbers'. A black 'Done' button is at the bottom, with a hand icon pointing to it.

Apparaat toevoegen

Er zijn 2 modi CF (Snelle verbinding) en AP (Access Point) voor het toevoegen van een apparaat.

CF mode



1. Schakel de binnenunit in, je hoeft de airconditioner niet te starten
 2. Klik op "+" in de rechterbovenhoek van het "Home"-scherm of tik op "Apparaat toevoegen" in de kamer die geen apparaat heeft
 3. Tik op het logo "Split Airconditioner"
 4. Voer het wachtwoord in van de Wi-Fi die hetzelfde is als die van uw smartphone en tik vervolgens op "Next"
 5. Volg de opmerkingen op het volgende scherm om de Wi-Fi-module te resetten, vink vervolgens "Bevestig dat het apparaat is gereset" aan en tik op "Next"
 6. Je kunt het percentage van het verbindingsproces zien, terwijl "PP", "SA", "AP" beurtelings op het binnen display schijnt.
- "PP" betekent "Zoeken in de router"
- "SA" betekent "verbonden met de router"
- "AP" betekent "verbonden met de server"



Apparaat toevoegen


2-AP mode

1. Schakel de binnenunit in, je hoeft de airconditioner niet te starten
2. Klik op "+" in de rechterbovenhoek van het "Home"-scherm of tik op "Add device" in de kamer welke geen apparaat heeft.
3. Tik op het logo "Split Airconditioner"
4. Voer het wachtwoord in van de Wi-Fi die hetzelfde is als die van uw smartphone en tik vervolgens op "Next"
5. Tik op ➡ in de rechterbovenhoek en kies "AP-modus" en volg vervolgens de opmerkingen op het scherm om de Wi-Fi-module te resetten. Vink vervolgens "Confirm the device is reset" aan en tik op "Next".
6. Lees de instructie aandachtig door en tik op "Connect now"
7. Selecteer in het netwerkinstellingen-scherm "SmartLife-****" en tik op "<"
8. Je kunt het percentage van het verbindingsproces zien, terwijl "PP", "SA", "AP" beurtelings op het binnen display schijnt. "PP" betekent "Zoeken in de router" "SA" betekent "verbonden met de router" "AP" betekent "verbonden met de server"




Airconditioner bedienen

- Het apparaat-bedieningsscherm verschijnt automatisch nadat het apparaat is toegevoegd
- Het apparaat-bedieningsscherm verschijnt handmatig door op de apparaat naam op het startscherm te tikken



Opmerking:

Er zijn twee verschillende besturingsvormen op basis van verschillende software of Wi-Fi-modulefirmware. Lees de handleiding aandachtig door op basis van de echte bedieningsinterface.




Control form1

Hoofdbedieningsinterface




Controle formulier 1 - Modus instelling

1. Tik op "Mode" om het modusscherm te openen
2. Kies een van de functies: Automatisch/Koelen/Verwarmen/Drogen/Ventileren
3. Tik ergens rond de ingestelde temperatuur om de modusinstelling te annuleren



Controle formulier 1 - Selecteer ventilator snelheid

1. Tik op "Fan" om het ventilatorscherm te openen
2. Selecteer een van de ventilatorsnelheden: Hoog/Medium/Laag/Automatisch
3. Tik ergens rond de ingestelde temperatuur om de selectie te annuleren





Controle formulier 1 - Functie instellingen

1. Tik op "Function" om het functiescherm te openen
2. Selecteer een van de functies: Sleep/Turbo/ECO
3. Selecteer OMHOOG-OMLAAG/LINKS-RECHTS voor autoswing met de richting OMHOOG-OMLAAG/LINKS-RECHTS.
4. Tik ergens rond de ingestelde temperatuur om de functie-instelling te annuleren



Controle formulier 1 - Timer toevoegen

1. Tik op Timer om het scherm Timer toevoegen te openen.
2. Tik op "add timer"



Controle formulier 1 - Timer toevoegen

3. Selecteer de tijd, Selecteer de herhaaldagen en vervolgens "Timer on/off"
4. Selecteer de modus/ventilatorsnelheid/functie en selecteer de ingestelde temperatuur voor "Timer on"
5. Tik op "Save" om de timer toe te voegen

Timer aan

Timer annuleren — Cancel Add Timer Save

Uur instellen — 12 07
13 08
14 09
15 10
16 11
17 12
18 13

Modus selectie — Mode Cool

Ventilatorsnelheid instellen — Fan Auto

Temperatuur instelling — Set Temperature 23°C

Function

Timer uit

Cancel Add Timer Save — Timer bevestigen

12 25
13 26
14 27
15 28 — Minuten instellen
16 29
17 30
18 31

Select days to use Smart Mode

Mon Tues Wed Th Fri Sat Sun — Week instelling

Timer Off — Timer AAN/UIT instelling

Timer On

Controle formulier 1 - Timer beheer

1. Tik op de balk van de timer om de timer te bewerken, zoals tijdens het toevoegen van een timer
2. Klik op de schakelaar om de timer in of uit te schakelen
3. Houd de balk van Timer ongeveer 3 seconden ingedrukt om het scherm Timer verwijderen te openen, tik op "CONFIRM" en verwijder zo de timer.


Remove Timer

Remove the timer?

CANCEL CONFIRM



Controle formulier 2

Hoofdbedieningsinterface



Controle formulier 2 - Modus instelling



1. Tik op “Mode” om het modusscherm te openen
2. Kies een van de functies: Automatisch/Koelen/Verwarmen/Drogen/Ventileren
3. Tik op de “X” knop om terug te keren naar het hoofdscherm
4. De modus en de achtergrond veranderen op het hoofdscherm



Opmerking: Lees de details van elke modus in de gebruikershandleiding om de airconditioner comfortabeler te bedienen

Controle formulier 2 – Selecteer ventilator snelheid


1. Tik op de knop: “Fan speed”
2. Kies de gewenste ventilatorsnelheid en tik hierop
3. Tik op de “X” knop om terug te gaan naar het hoofdscherm
4. De ingestelde ventilatorsnelheid is nu te zien op het hoofdscherm



Modus	Ventilator Snelheid
Koelen	Alle snelheden
Ventileren	Alle snelheden
Drogen	
Verwarmen	Alle snelheden
Automatisch	Alle snelheden

Opmerking: De ventilator snelheid kan niet gewijzigd worden in de droog-modus



Opmerking: De ventilatorsnelheid kan iets afwijken, afhankelijk van het type airconditioner. Hieronder een voorbeeld:




Controle formulier 2 – Luchtstroom regeling

1. Tik op de knop: “Precision Air Flow” of “Swing Flow”
2. Kies je gewenste luchtstroom en tik erop
3. Tik op de “X” knop om terug te gaan naar het hoofdscherm
4. De geselecteerde luchtstroomindicator verschijnt op het scherm.

Opmerking: Voor sommige modellen zonder automatische links-rechts luchtstroom: als je deze functie activeert, hoor je mogelijk een pieptoon, maar er zullen geen verdere acties plaatsvinden.





Opmerking: Het hoofdscherm en het luchtstroom-scherm kunnen iets anders verschijnen, afhankelijk van het model van de airconditioner, hieronder een voorbeeld:



Controle formulier 2 - ECO functie


1. Voor de Eco-functie, tik je gewoon op de knop om de functie te activeren, de knop licht op en de indicator verschijnt op het scherm.
2. Tik nogmaals om de functie uit te schakelen.
3. Temperatuurregeling voor sommige airconditioner modellen:
In de koelmodus zal de nieuwe ingestelde temperatuur $\geq 26^{\circ}\text{C}$ zijn
In de verwarmingsmodus zal de nieuwe ingestelde temperatuur $\leq 25^{\circ}\text{C}$ zijn



Modus	ECO modus mogelijk
Koelen	JA
Ventileren	
Drogen	
Verwarmen	JA
Automatisch	

ECO modus is vergrendeld tijdens
Ventileren, Drogen en/of
Automatische modus



Opmerking: Het hoofdscherm en de ECO regeling kunnen iets anders eruit zien dan in de voorbeelden, afhankelijk van het model van de airconditioner, hieronder een voorbeeld:



Opmerking:
ECO modus is ook uitgeschakeld in de
Turbo en Slaapmodus voor sommige
modellen van de airconditioner.

Controle formulier 2 - Slaap functie

1. Tik op de button "Sleep"
2. Kies de gewenste modus en tik hierop
3. Tik op de "X" knop om terug te gaan naar het hoofdscherm
4. De geselecteerde slaapstand-indicator verschijnt op het scherm.





Modus	Slaapstand mogelijk
Koelen	JA
Ventileren	
Drogen	
Verwarmen	JA
Automatisch	

Slaapmodus is vergrendeld tijdens Ventileren, Drogen en/of Automatische modus

Opmerking:

Het hoofdscherm en de Slaapregeling kunnen iets anders eruitzien dan in de voorbeelden, afhankelijk van het model van de airconditioner, hieronder een voorbeeld:





Opmerking:


Slaapmodus is ook uitgeschakeld in de Turbo en Slaapmodus voor sommige modellen van de airconditioner.

Controle formulier 2 – Timer (aan) instelling

1. Tik op de "Timer" knop
2. Tik op + in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm van Timer 3. Kies de tijd >> de herhaaldatum >> zet de schakelaar op; "ON" >> Selecteer de modus >> Selecteer de ventilatorsnelheid >> stel de luchtstroom in en tik vervolgens op Opslaan
4. De timer (uit) verschijnt op het hoofdscherm van de timer



Schuif omhoog/
omlaag om de
tijd in te stellen




Druk op "Repeat" om de gewenste dagen van herhaling aan te vinken. Druk op "Confirm" om dit te bevestigen

Cancel	Repeat	Confirm
Once		
Monday	☒	
Tuesday	☒	
Wednesday	☒	
Thursday	☒	
Friday	☒	
Saturday		
Sunday		

Tik op "Switch"> Kies dan: "ON" en druk dan op "Confirm" om dit te bevestigen




Cancel	Switch	Confirm
	ON	OFF



Tik één voor één op Temperatuur/Modus/ventilatorsnelheid/Luchtstroom en stel deze in zoals vermeld in het vorige hoofdstuk. Tik vervolgens op "Confirm" om te bevestigen

Controle formulier 2 – Timer (uit) instelling

1. Tik op de “Timer” knop
2. Tik op + in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm van Timer
3. Kies Tijd/Herhalen/Uitschakelen en tik vervolgens op Opslaan
4. De timer (uit) verschijnt op het hoofdscherm van de timer




Druk op “Repeat” om de gewenste dagen van herhaling aan te vinken. Druk op “Confirm” om dit te bevestigen.

Cancel	Repeat	Confirm
Once		✓
Monday		✓
Tuesday		
Wednesday		✓
Thursday		✓
Friday		
Saturday		
Sunday		

Tik op “Switch>”. Kies dan: “OFF” en druk dan op “Confirm” om dit te bevestigen

Cancel	Switch	Confirm
	ON	
	OFF	



Controle formulier 2 – Timer beheer



1. Wijzig de timerinstelling:

Tik ergens in de timerlijstbalk behalve de schakelaars balk om naar het timerinstellingen-scherm te gaan, wijzig de instelling en tik vervolgens op opslaan

2. Schakel de timer in of uit:

Tik op de linkerkant van de schakelaar om de timer uit te schakelen.

Tik rechts van de schakelaar om de timer in te schakelen.




Schuif naar links om de timer in te schakelen

Schuif naar rechts om de timer in te schakelen


3. De timer verwijderen:

Schuif de lijstbalk van de timer van rechts naar links totdat de knop; “Delete” verschijnt en tik hierop om de timer te verwijderen




Controle formulier 2 – Meer functies

1. Tik op de "More" knop om extra functies te gebruiken als deze op het scherm zichtbaar is



Opmerking:

Sommige airco modellen hebben de knop; "More" niet



Opmerking: Het uiterlijk kan verschillen; sommige pictogrammen worden verborgen als de airconditioner deze functie niet heeft of niet ingeschakeld is in de huidige modus.

2. Druk op "  " om het LED-display voor binnen in/uit te schakelen.
Display
3. Druk op "  " Om het bediengeluid in- of uit te schakelen bij bediening via de Wi-Fi-app
Buzzer
4. Druk op "  " om de functie Antischimmel te activeren, als deze op het scherm zichtbaar is.
Anti-Mildew

Nadat de airconditioner is uitgeschakeld, begint deze te drogen, dit vermindert het restvocht en voorkomt schimmel. Nadat de functie is voltooid, wordt deze automatisch uitgeschakeld.



5. Druk op "  " knop om de gezonde functie in/uit te schakelen, als deze zichtbaar is op het scherm.
Health

Het activeert de antibacteriële ionisatorfunctie. Deze functie is alleen voor modellen met de ionisatorgenerator

6. Druk op de "GEN-mode" knop, als deze zichtbaar is op het scherm.

In deze modus kun je een van de drie stroomniveaus kiezen.




De airconditioner zal de juiste stroomsterkte behouden om energie te besparen



Airconditioner bedienen

Controle formulier 2 - Meer functies

7. Tik op de knop: "Electricity Monitoring" als deze op het scherm zichtbaar is. In deze functie kun je het elektriciteitsverbruik van de airconditioner controleren.



Je kunt op deze knop tikken om de kalender te openen en vervolgens de datum te selecteren.

8. Druk op "Self-Cleaning" wanneer deze zichtbaar is op het scherm

Self-Cleaning

Controleer de details van de zelfreinigingsfunctie in de gebruikershandleiding

9. Tik op de "8" °C Warmte"-knop, als deze zichtbaar is op het scherm. Deze functie helpt de kamertemperatuur boven de 8 °C te houden. Controleer de details van de 8 °C Warmtefunctie in de gebruikershandleiding



10. Tik op de knop "Reservation", als deze zichtbaar is op het scherm. Je kunt de tijd, de herhaaldagen, de temperatuur, de modus, de ventilatorsnelheid en de luchtstroom naar wens instellen. Vervolgens kun je op "Save" tikken om de functie te activeren. De airconditioner bereikt automatisch uw instellingen op het tijdstip van de afspraak



Reservation

Time	Day
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

Repeat setting Monday....>

Temperature 25°C>

Mode Cool>

Fan Speed Mid>

Precision Air Flow Up-Down Swings>

Save

Reservation



16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

Controle formulier 2 - Meer functies

11. Tik op de knop "Self-diagnosis", als deze op het scherm zichtbaar is. De airconditioner stelt automatisch een diagnose en geeft indien mogelijk de foutcode en de probleeminstructies aan.



12. Druk op "  ", als deze op het scherm zichtbaar is.

Photosensitive

Met deze functie kan de airconditioner het display automatisch in-/uitschakelen op basis van de lichtintensiteit.

13. Druk op "  ", als deze op het scherm zichtbaar is.


Soft Wind

In deze functie blaast de airconditioner een zachte luchtstroom door de microgaatjes in de luchtstroomgeleider.


Apparaat-gegevens en meer

Tik op  in controle formulier 1 of tik op ... in controle formulier 2 om naar het apparaat-gegevensschermb te gaan. Hier kun je nuttige informatie verkrijgen en het apparaat delen met andere accounts. Bekijk de onderstaande afbeeldingen en instructies zorgvuldig.

Control form1




Control form2



Tik om de locatie van het
apparaat naar een andere
kamer te verplaatsen

Geef feedback over problemen of
suggesities aan de app-beheerder



Tik om de netwerk status te bekijken

Tik om de netwerk status te bekijken

Tik om de instructies te krijgen voor het
aansluiten van de Amazon Alexa of Google
Assistant spraakbesturing

Tik om het apparaat met een ander account te delen

Tik om de Virtuele ID/Wi-Fi-naam/IP-adres/MAC-
adres/Tijdzone/Wi-Fi-signaalsterkte te controleren




Controleer en werk de firmware bij

Tik om het apparaat te
verwijderen; het apparaat wordt
automatisch gereset zodra het is
verwijderd.


Apparaat-gegevens en meer

Hoe je apparaten kunt delen met andere accounts

1. Tik op: "Device Sharing" waardoor er een apparaat-delen scherm open gaat
2. Tik op: "Add Sharing".
3. Selecteer de regio en voer het account in dat je wilt delen
4. Tik op "Completed" en het account zal verschijnen op je gedeelde lijst
5. De ontvangen leden voor het delen moeten het startscherm ingedrukt houden en naar beneden schuiven om de apparaat-lijst te vernieuwen, het apparaat verschijnt in de apparaat-lijst





Houd de balk ongeveer 3 seconden ingedrukt, daarna kun je het gedeelde account verwijderen



Houd ingedrukt en schuif omlaag om de apparaat-lijst te verversen.

Accountprofiel-instellingen




Verander de gebruikersnaam
van je account

Edit name


Account one |

Cancel Save




Selecteer een afbeelding
vanuit je lokale album

Selecteer de tijdzone



Stel een patroon-
wachtwoord in om de
app te vergrendelen




Verander het wachtwoord

Gebruik de schakelaar om
vergrendeling middels een
patroon aan of uit te schakelen


Let op: Deactiveer het
account zorgvuldig,
omdat alle gegevens
zullen worden verwijderd.

Thuis (Familie) beheer

1. Tik op de naam van het huis in de linkerbovenhoek van het startscherm en selecteer; "Home management" of tik eerst op; "Me" en tik dan op "Home management"
2. Tik op een van de families uit de familielijst en ga naar het scherm "Family settings"



3. Stel de familie in volgens de onderstaande indicatoren



Opmerking

1. Vanwege technische updates kan er een afwijking zijn tussen de daadwerkelijke items en wat in de handleiding staat. Onze excuses hiervoor. Raadpleeg je daadwerkelijke product en de app voor de meest nauwkeurige informatie
2. De slimme airconditioner-app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor kwaliteitsverbetering en kan worden verwijderd, afhankelijk van de omstandigheden bij de productiebedrijven
3. Als de Wi-Fi-signaalsterkte verzwakt, kan de slimme app worden losgekoppeld. Zorg er dus voor dat de binnenunit zich dicht bij de draadloze router bevindt.
4. De DHCP-serverfunctie moet geactiveerd zijn voor de draadloze router.
5. De internetverbinding kan falen door een firewallprobleem. Neem in dat geval contact op met je internet provider.
6. Voor de systeembeveiliging en netwerkinstellingen van je smartphone, zorg ervoor dat de slimme airconditioner-app vertrouwd is

Problemen oplossen

Beschrijving	De oorzaak onderzoeken
De airconditioner kan niet succesvol worden geconfigureerd.	1. Controleer of de SSID en het wachtwoord van de mobiel verbonden WLAN-router correct zijn. 2. Controleer of er aanvullende instellingen van de WLAN-router zijn, zoals hieronder weergegeven. 1) Firewall via router zelf of via pc 2) MAC-adresfiltering 3) Verborgen SSID 4) DHCP-server Start de WLAN-router, het mobiele apparaat en de airconditioner (WLAN-module) opnieuw op en sluit de airconditioner opnieuw aan via de CF-modus. Controleer voordat je opnieuw opstart of niemand al verbinding heeft gemaakt met dezelfde airconditioner.
Smartphone kan de airconditioner niet bedienen.	1. Wanneer de airconditioner (WLAN-module) opnieuw wordt opgestart en de app "Device removed" weergeeft, zal het negeren van deze bevestiging ertoe leiden dat het mobiele apparaat de bedieningsrechten van de airconditioner verliest. 2. In het geval van een stroomuitval, zal het mobiele apparaat de bedieningsrechten van de airconditioner verliezen gedurende 3 minuten na de stroomuitval. (Een melding wordt niet weergegeven op het mobiele apparaat.) Als je de app (airconditioner) niet kunt bedienen, zelfs nadat de stroom is hersteld, moet je de airconditioner opnieuw verbinden via de CF-modus.
Smartphone kan de airconditioner niet vinden.	1. De app geeft "Air conditioner Device offline" weer >> controleer de volgende voorwaarden: 1) De airconditioner is opnieuw geconfigureerd 2) De airconditioner heeft geen stroom 3) De router heeft geen stroom 4) De airconditioner kan geen verbinding maken met de router. 5) De airconditioner kan geen verbinding maken met het netwerk via de router. 6) De smartphone kan geen verbinding maken met het netwerk 2. Na het toevoegen van het apparaat verdwijnt het uit de apparaat-lijst. Houd vast en schuif omlaag om de apparaat-lijst te verversen. Als er geen verandering is, sluit de app af en start opnieuw.